

MADRACI

MADRACI

Preporučujemo korištenje zaštitnih navlaka na madracima.

Redovito usisavajte prašinu odgovarajućim nastavkom i manjom snagom usisa te madrac redovito prozračite. Poštujte upute proizvođača o održavanju i čišćenju madraca. Ako dođe do izlijevanja tekućine, odmah počistite i uklonite što više tekućine. Madrac zatim postavite na bok, kako bi se smanjio prodor vlage u jezgru madraca i ostavite da se osuši, ali ne blizu izvora topline.

Otisci tijela na madracima nastaju od težine tijela, na mjestima gdje je glavna težina tijela. Otisci su uobičajena pojавa koji pokazuju kako se madrac prilagođava i oblikuje prema tijelu.

Dubina otisaka od 25-35 mm je normalna i očekivano se može pojaviti tijekom prvih 12 mjeseci korištenja. Ako je dubina otisaka veća od 40 mm, potreban je pregled madraca jer postoji mogućnost da se pojavi neki problem. Ove se vrijednosti mogu razlikovati ovisno o sastavu slojeva madraca i njihovoј debljini. Kod mekših madraca otisci tijela su jače izraženi. Otisci tijela ne smatraju se razlogom za reklamaciju.

Manja odstupanja u dimenzijama između eksponata ili kataloških dimenzija novog proizvoda te isporučenog madraca su moguća radi proizvodnih postupaka i dozvoljenih odstupanja i nije ih moguće isključiti.

Razlika u tvrdoći između eksponata i novog isporučenog madraca je moguća jer na izlogu je madrac već neko vrijeme u upotrebi dok je posve novi proizvod još nekorišten.

- Kako biste produljili period upotrebe madraca, potrebno je madrac redovno okretati. Preporučujemo svakih 45 dana.
- Madrace koji se mogu koristiti s obje strane potrebno je okretati i vodoravno i okomito – u smjeru glava/noge i gornja/donja strana. Madrace koji imaju ušivene nadmadrace, a koji se koriste samo s jedne strane, potrebno je okretati u smjeru glava/noge.
- Pripazite da madrace ne savijate i ne preklapate kako ne bi došlo do oštećenja jezgre.
- Dugotrajno sjedenje na rubu madraca uzrokovat će promjene na obliku te ga treba izbjegavati.
- Madrace ne skladištite postavljene na bočni rub, već položene po cijeloj širini/duljini.
- Neke navlake madraca imaju ušivene ručkice koje su namijenjene lakšem pozicioniranju i okretanju madraca, no nisu predviđene za nošenje madraca i na taj se način mogu oštetiti.
- Madrace je potrebno postaviti na odgovarajuću podlogu ili letvičastu podnicu.
- Razmak između letvica na podnicama ne smije biti veći od 4 cm.
- Izbjegavajte postavljanje različitih podloga ili predmeta između madraca i podnice jer bi to moglo utjecati na karakteristike madraca.
- Letvičasta podnica utječe na tvrdoću madraca – mekša podnica će omogućiti veći osjećaj mekoće madraca i suprotno.
- Redovito provjeravajte jesu li noge kreveta ispravne i jesu li svi spojevi okvira kreveta pravilno zategnuti.
- Madraci koji u svom sastavu imaju memorijsku pjenu reagiraju na temperaturu prostorije.
- Kod viših temperatura osjećaj ležanja će biti mekši, dok će pri nižim temperaturama biti tvrdji. Moguće da će madracu biti potrebno nekoliko dana kako bi se prilagodio temperaturi novog prostora.
- Kod zamjene madraca i podnica može biti potrebno i do 30 dana kako biste se naviknuli na osjećaj spavanja na novoj podlozi.
- Osjećaj tvrdoće i promjene koje osjećate prilikom spavanja na novim madracima ili podnicama su subjektivni dojmovi, te ih nije moguće pripisati nedostacima na proizvodu i ne mogu se smatrati osnovom za reklamaciju.