


► BES33110B  
BES33110M

HR   Upute za uporabu  
Pećnica

# USER MANUAL



AEG

# SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	2
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	4
3. OPIS PROIZVODA.....	6
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	7
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	7
6. FUNKCIJE SATA.....	9
7. KORIŠTENJE PRIBORA.....	11
8. DODATNE FUNKCIJE.....	12
9. SAVJETI I PREPORUKE.....	12
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	24
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	27
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	28

## ZA SAVRŠENE REZULTATE

Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.

Posjetite našu internetsku stranicu za:



Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne informacije:

[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)



Registiranje vašeg proizvoda za bolji servis:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.

Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.

Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog

postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

## 1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hlađi. Pristupačni dijelovi su vrući.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.
- Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.

## 1.2 Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
- Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova na održavanju.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

## 2. SIGURNOSNE UPUTE

### 2.1 Postavljanje



#### UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhijskih elemenata.
- Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizini sigurnih struktura.
- Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti pored uređaja ili kuhijskih elemenata iste visine.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom hlađenja. Mora se koristiti s električnim napajanjem.

### 2.2 Električni priključak



#### UPOZORENJE!

Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uverite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja, posebice kada su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.

- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati uređaj.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli uređaj iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite uređaj.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EEZ-a.

## 2.3 Upotreba



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili eksplozije.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uredaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja u radu. Oslobođa se vruća para.
- Ne upravljavajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Ne pritišćite otvorena vrata.
- Uredaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir s uređajem kada otvarate vrata.
- Zapaljive predmete ili predmete navlažene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega.



### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
  - ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
  - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno u unutrašnjosti uređaja.
  - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
  - ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
  - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.
- Uvijek pecite sa zatvorenim vratima pećnice.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče zatvorenog namještaja i uzrokovati značajno oštećenje uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne zatvarajte ploču namještaja dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

## 2.4 Čišćenje i održavanje



### UPOZORENJE!

Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja uređaj isključite, a uređaj izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.
- Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata su teška!

- Uredaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Uredaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.
- Katalitički email (ako postoji) nemojte čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.

## 2.5 Unutarnje svjetlo



### UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara.

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.

- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika..

## 2.6 Odlaganje



### UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja.


- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u uređaju.

## 2.7 Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

# 3. OPIS PROIZVODA


## 3.1 Opći pregled



- 1 Upravljačka ploča
- 2 Regulator funkcija pećnice
- 3 Žaruljica/simbol napajanja
- 4 Elektronički programator
- 5 Regulator temperature
- 6 Indikator temperature/simbol
- 7 Grijач
- 8 Svjetlo
- 9 Ventilator
- 10 Vodilica police, uklonjiva
- 11 Položaji police


## 3.2 Pribor

### Zičana polica




Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje kolača i mesa.

### Pekač za pecivo




Za torte i biskvite.

### Duboka plitica



Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za sakupljanje masnoće.

### Sklopive vodilice



Za police i plitice.

## 4. PRIJE PRVE UPOTREBE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



Za postavljanje vremena, pogledajte odjeljak "Funkcije sata".



Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe.

Pribor i uklonjive vodilice police vratite na njihovo mjesto.

### 4.1 Početno čišćenje

Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za police iz pećnice.

## 5. SVAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 5.1 Uvlačive tipke

Za početak korištenja uređaja pritisnite regulator. Regulator se izvlači.

## 5.2 Uključivanje i isključivanje uređaja



Ovisno o modelu, vaš uređaj ima svjetla, simbole tipki ili indikatore.

- Svetlo se uključuje kad uređaj radi.
- Simbol prikazuje kontrolira li regulator funkcije pećnice ili temperaturu.
- Indikator se uključuje kad se pećnica zagrije.

- Okrenite tipku funkcija pećnice za odabir funkcija pećnice.
- Za odabir temperature okrenite regulator temperature.
- Za isključivanje uređaja regulatore za funkcije pećnice i temperaturu okrenite u položaj isključeno.


## 5.3 Funkcije pećnice

Funkcija pećnice	Upotreba
	Položaj Isključeno (Off) Uređaj je isključen.
	Osvjetljenje unutrašnjosti Za uključivanje svjetla bez funkcije pečenja.
	Vrući zrak Za pečenje na tri položaja police istodobno i sušenje hrane. Postavite temperaturu 20 - 40 °C nižu od gornjeg/donjeg grijачa.
	Pizza program Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu 20 - 40 °C nižu od gornjeg/donjeg grijачa.
	Donji i gornji grijач (Gornji/donji grijач) Za pečenje i prženje na jednom položaju police.
	Donji grijач Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i konzerviranje namirnica.
	Odmrzavanje Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje smrznutih namirnica, poput povrća i voća. Vrijeme odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica.
	Mali roštilj Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
	Veliki roštilj Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
	Turbo roštilj Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednom položaju police. I za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.



Tijekom nekih funkcija pećnice žarulja se može automatski isključiti na temperaturi ispod 60 °C.

## 5.4 Zaslon



- A. Indikatori funkcija
- B. Zaslon vremena
- C. Indikatori funkcija

## 5.5 Tipke

Tipka	Funkce	funkcije
—	MINUS	Za postavljanje vremena.
⌚	SAT	Za postavljanje funkcije sata.
+	PLUS	Za postavljanje vremena.

# 6. FUNKCIJE SATA

## 6.1 Tablica funkcija sata

Funkcija sata	Uporaba
⌚ NAMJEŠTANJE VREMENA	Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
→  TRAJANJE	Za postavljanje duljine rada uređaja.
→  KRAJ	Za postavljanje kada se uređaj isključuje.
→ →  ODGODA VREMENA	Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
🔔 ZVUČNI ALARM	Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete postaviti bilo kada, čak i ako je uređaj isključen.

## 6.2 Postavljanje vremena. Promjena vremena

Prije uključivanja pećnice morate namjestiti vrijeme.

⌚ bljeska kad uređaj priključite na električno napajanje, u slučaju prekida napajanja ili kad tajmer nije postavljen.

Pritisnite tipku + ili — za postavljanje točnog vremena.

Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje prestaje i na zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme.

Za promjenu vremena pritiščite dok ne počne bljeskati .

### 6.3 Postavljanje funkcije TRAJANJE

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Pritiščite dok ne počne bljeskati .
3. Pritisnite ili za postavljanje vremena funkcije TRAJANJE.  
Na zaslonu se prikazuje .
4. Po isteku vremena, bljeska i oglašava se zvučni signal. Uređaj se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje zvučnih signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.

### 6.4 Postavljanje funkcije ZAVRŠETAK

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Pritiščite dok ne počne bljeskati .
3. Pritisnite ili za postavljanje vremena.  
Na zaslonu se prikazuje .
4. Po isteku vremena, bljeska i oglašava se zvučni signal. Uređaj se automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.

### 6.5 Postavljanje ODGODE VREMENA

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.

2. Pritiščite dok ne počne bljeskati .
3. Pritisnite ili za postavljanje vremena funkcije TRAJANJE.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ili za postavljanje vremena funkcije ZAVRŠETAK.
6. Za potvrdu pritisnite   
Uredaj se automatski uključuje kasnije, radi vrijeme određeno funkcijom TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni signal.
7. Uredaj se automatski isključuje.  
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje signala.
8. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku temperature u položaj Isključeno.

### 6.6 Postavljanje ZVUČNOG ALARMA

1. Pritiščite dok ne počne bljeskati .
  2. Za postavljanje potrebnog vremena pritisnite ili .
- Zvučni alarm pokreće se automatski nakon 5 sekundi.
3. Po isteku vremena, oglašava se zvučni signal. Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje zvučnih signala.
  4. Prekidač za funkcije pećnice i regulator temperature okrenite u položaj isključeno.

### 6.7 Poništavanje funkcija sata

1. Pritiščite tipku dok ne počne bljeskati indikator potrebne funkcije.
  2. Pritisnite i držite .
- Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi isključuje.

## 7. KORIŠTENJE PRIBORA




### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 7.1 Umetanje pribora


Mreža za pečenje:

Gurnite mrežu između vodilica nosača police i provjerite jesu li nožice okrenute prema dolje.




Pekač za pecivo / Duboka plitica:

Gurnite pekač za pecivo / duboku pliticu između vodilica na vodilicama polica.



Mreža za pečenje i pekač za pečenje / duboka plitica zajedno:

Gurnite pekač za pečenje / duboku pliticu između vodilica na nosaču police i mreže za pečenje na vodilicama iznad.



Mali urezi na vrhu povećavaju sigurnost. Te izboćine ujedno su i dodatna mjera protiv prevrtanja. Visoki rub oko police sprječava klizanje posuđa s police.

### 7.2 Teleskopske vodilice - umetanje dodatne opreme

Pomoći teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi police.



### OPREZ!

Nemojte čistiti teleskopske vodilice u perilici posuđa. Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.



### OPREZ!


Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive vodilice obavezno gurnite u pećnicu do kraja.

Mreža za pečenje:

Mrežu za pečenje postavite na teleskopske vodilice tako da šipke budu s donje strane.




Visoki rub oko mreže za pečenje je dodatna mjera kojom se sprječava da posuđe sklizne.




Duboka plitica:

Stavite duboku pliticu na teleskopske vodilice.



Istovremena upotreba mreže za pečenje i duboke plitice:

Mrežu za pečenje i duboku pliticu zajedno stavite na sklopive vodilice.



## 8. DODATNE FUNKCIJE

### 8.1 Ventilator za hlađenje

Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu

pećnice održao hladnom. Ako isključite pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi dok se pećnica ne ohladi.

## 9. SAVJETI I PREPORUKE



#### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavljia sa sigurnosnim uputama.



Temperature i vremena pečenja u tablicama služe kao primjeri. Oni ovise o receptima, kvaliteti i količini korištenih sastojaka.

### 9.1 Unutarnja strana vrata

Kod nekih modela, na unutarnjoj strani vrata nalaze se:

- brojevi položaja polica.
- informacije o funkcijama pećnice, preporučeni položaji polica i temperature za pripremu uobičajenih jela.

### 9.2 Pečenje kruha i peciva

- Vaša pećnica može peći drugačije nego pećnica koju ste imali ranije. Prilagodite uobičajene postavke poput temperature, vremena pečenja i položaje rešetke prema vrijednostima u tablicama.
- Prvi put koristite nižu temperaturu.
- Ako ne možete naći postavke za posebni recept, potražite onaj za sličan recept.
- Vrijeme pečenja može se produžiti 10 – 15 minuta ako kolače pečete na više položaja polica.
- Torte i pite u početku se možda neće ravnomjerno zapeći ako ih pečete na različitim nivoima. Ako se to dogodi, nemojte mijenjati postavku temperature. Razlika će se izjednačiti tijekom pečenja.

- Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade, vratit će se u prvotni oblik.

### 9.3 Savjeti za pečenje tijesta i peciva

Rezultati pečenja tijesta i peciva	Mogući uzrok	Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče-	Pogrešan položaj police.	Tortu stavite na nižu policu.
no.		
Torta je upala i postaje skliska, kvrgava ili trakasta.	Temperatura pećnice je previsoka.	Pri sljedećem pečenju malo snizite temperaturu pećnice.
Torta je upala i postaje skliska, kvrgava ili trakasta.	Vrijeme pečenja je prekratko.	Produljite vrijeme pečenja. <b>Vremena pečenja ne možete skratiti postavljanjem viših temperatura.</b>
Torta je upala i postaje skliska, kvrgava ili trakasta.	Previše tekućine u mješavini.	Koristite manje tekućine. Pridržavajte se vremena miješanja, osobito ako za to koristite automatski mikser.
Kolač je presuh.	Temperatura pećnice je preniska.	Pri sljedećem pečenju malo povisite temperaturu pećnice.
Kolač je presuh.	Vrijeme pečenja je predugo.	Pri sljedećem pečenju postavite kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.	Temperatura pećnice je previsoka, a vrijeme pečenja je prekratko.	Postavite nižu temperaturu pećnice i produžite vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.	Smjesa je neravnomjerno raspoređena.	Ravnomjerno rasporedite smjesu po pekaču za pecivo.
Kolač nije gotov za određeno vrijeme pečenja.	Temperatura pećnice je preniska.	Pri sljedećem pečenju postavite malo višu temperaturu pećnice.

### 9.4 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:

Pečenje u kalupima

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Kuglof / Brioš	Vrući zrak	150 - 160	50 - 70	1
Madeira torta / Voćni kolači	Vrući zrak	140 - 160	70 - 90	1
Pite i kolači od lisnatog tijesta	Vrući zrak	170 - 180 <sup>1)</sup>	10 - 25	2

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Tijesta za voćne tortice – biskvitne smjese	Vrući zrak	150 - 170	20 - 25	2
Kolač od sira	Gornji/Donji grijач	170 - 190	60 - 90	1

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

#### Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo

Jelo	Funkce	Temperatu- ra (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke
Pletenica / Vjenac od kruha	Gornji/Donji grijач	170 - 190	30 - 40	3
Božićni kolač (Stolle)	Gornji/Donji grijач	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70	2
Kruh (raženi): 1. Prvi dio postupka pečenja. 2. Drugi dio postupka pečenja.	Gornji/Donji grijач	1. 230 <sup>1)</sup> 2. 160 - 180	1. 20 2. 30 - 60	1
Princes-krafne/ekleri	Gornji/Donji grijач	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Rolada	Gornji/Donji grijач	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20	3
Posuti kolač (suhı)	Vrući zrak	150 - 160	20 - 40	3
Torta od badema / Slatki kolači	Gornji/Donji grijач	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem / mješavina) <sup>2)</sup>	Vrući zrak	150	35 - 55	3
Kolač s voćem na vrhu (tijesto s kvascem / mješavina) <sup>2)</sup>	Gornji/Donji grijач	170	35 - 55	3
Voćne torte s prhkim tjestom	Vrući zrak	160 - 170	40 - 80	3
Kolači od dizanog tjesteta s premazom (npr. kravljí sir, krema, glazura)	Gornji/Donji grijач	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80	3

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

2) Koristite duboku pliticu.

#### Biskviti

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Biskviti od prhkog tjesteta	Vrući zrak	150 - 160	10 - 20	3

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Keksi od miješanog tijesta	Vrući zrak	150 - 160	15 - 20	3
Slastice od bjelanjka / Poljupci	Vrući zrak	80 - 100	120 - 150	3
Kolačići s bademima	Vrući zrak	100 - 120	30 - 50	3
Rolada od dizanog tijesta	Vrući zrak	150 - 160	20 - 40	3
Uštipci	Vrući zrak	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Pecivo-kiflice	Vrući zrak	160 <sup>1)</sup>	10 - 25	3
Pecivo-kiflice	Gornji/Donji grijач	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25	3

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

## 9.5 Pečena i zapečena jela

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Zapečena tjestenina	Gornji/donji grijач	180 - 200	45 - 60	1
Lasagne	Gornji/donji grijач	180 - 200	25 - 40	1
Zapečeno povrće <sup>1)</sup>	Turbo roštilj	160 - 170	15 - 30	1
Baguette s topljenim sirom	Vrući zrak	160 - 170	15 - 30	1
Slatki nabujci	Gornji/donji grijач	180 - 200	40 - 60	1
Riblji nabujci	Gornji/donji grijач	180 - 200	30 - 60	1
Punjeno povrće	Vrući zrak	160 - 170	30 - 60	1

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

## 9.6 Pečenje na više razina

Koristite funkciju "Vrući zrak".

## Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	
			2 položaja	3 položaja
Princes-krafne/ ekleri	160 - 180 <sup>1)</sup>	25 - 45	1 / 4	-
Suhu drobljenac	150 - 160	30 - 45	1 / 4	-

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

## Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tijesta / peciva-kiflice

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	
			2 položaja	3 položaja
Biskviti od prhkog tijesta	150 - 160	20 - 40	1 / 4	1 / 3 / 5
Keksi od miješanog tijesta	160 - 170	25 - 40	1 / 4	-
Slastice od bjelanjaka, puslice	80 - 100	130 - 170	1 / 4	-
Kolačići s ba- demima	100 - 120	40 - 80	1 / 4	-
Rolada od diza- nog tijesta	160 - 170	30 - 60	1 / 4	-
Uštipci	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50	1 / 4	-
Pecivo-kiflice	180	20 - 30	1 / 4	-

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

**9.7 Vrući zrak + donji grijач**

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Pizza (tanka kora)	200 - 230 <sup>1)2)</sup>	15 - 20	2
Pizza (s bogatim nadjevom)	180 - 200	20 - 30	2
Tartovi	180 - 200	40 - 55	1
Pita od špinata	160 - 180	45 - 60	1
Quiche Lorraine	170 - 190	45 - 55	1
Kolač od sira	170 - 190	45 - 55	1
Kolač od sira	140 - 160	60 - 90	1

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Pita od jabuka, pokrivena	150 - 170	50 - 60	1
Pita od povrća	160 - 180	50 - 60	1
Beskvasni kruh	230 - 250 <sup>1)</sup>	10 - 20	2
Uštipci	160 - 180 <sup>1)</sup>	45 - 55	2
Flammekuchen (jelo slično pizzi iz Alsace)	230 - 250 <sup>1)</sup>	12 - 20	2
Pirogi (ruska verzija pizza calzone)	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 25	2

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

2) Koristite duboku pliticu.

## 9.8 Pečenje

- Za pečenje koristite posuđe otporno na toplinu. Slijedite preporeuke proizvođača posuđa za pećnicu.
- Veliki komadi mesa mogu se peći u dubokoj plitici ili na mreži za pečenje iznad duboke plitice.
- Stavite nešto tekućine u duboku pliticu kako biste spriječili sokove iz mesa ili masnoću da izgore na površini.
- Sve vrste mesa koje se mogu zapeći ili dobiti koricu mogu se peći u kalupu za pečenje bez poklopca.

- Po potrebi, okrenite pečenje nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja.
- Za održavanje mesa sočnijim:
  - tanke komade mesa pecite u posudi za pečenje s poklopcom ili koristite vrećicu za pečenje.
  - pecite meso i ribu u komadima mase 1 kg.
  - velike pečenke i perad prelijte njihovim sokovima nekoliko puta tijekom pečenja.

## 9.9 Tablice za pečenje

Govedina

Jelo	Množství	Funkce	Temperatu- ra (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke
Pečenka u po- sudi	1 - 1,5 kg	Gornji/donji grijač	230	120 - 150	1
Govede pečenje ili filet: slabo pe- čeno	po cm debljine	Turbo roštilj	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6	1
Govede pečenje ili filet: srednje pečeno	po cm debljine	Turbo roštilj	180 - 190 <sup>1)</sup>	6 - 8	1

Jelo	Množství	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Goveđe pečenje ili filet: dobro pečeno	po cm deblijine	Turbo roštilj	170 - 180 <sup>1)</sup>	8 - 10	1

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

#### Svinjetina

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Plećka / vrat / but	1 - 1.5	Turbo roštilj	160 - 180	90 - 120	1
Kotlet / rebra	1 - 1.5	Turbo roštilj	170 - 180	60 - 90	1
Mesna štruca	0.75 - 1	Turbo roštilj	160 - 170	50 - 60	1
Buncek (prethodno kuhan)	0.75 - 1	Turbo roštilj	150 - 170	90 - 120	1

#### Teletina

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Teleće pečenje	1	Turbo roštilj	160 - 180	90 - 120	1
Teleća koljenica	1.5 - 2	Turbo roštilj	160 - 180	120 - 150	1

#### Janjetina

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Janjeći but / janjeće pečenje	1 - 1.5	Turbo roštilj	150 - 170	100 - 120	1
Janjeći hrbat	1 - 1.5	Turbo roštilj	160 - 180	40 - 60	1

#### Divljač

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Zečji hrbat / Zečji but	do 1	Gornji/donji grijач	230 <sup>1)</sup>	30 - 40	1
Srneći hrbat	1.5 - 2	Gornji/donji grijач	210 - 220	35 - 40	1

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Srneći but	1.5 - 2	Gornji/donji grijач	180 - 200	60 - 90	1

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

Perad

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Perad u komadima	0,2 - 0,25 svaki komad	Turbo roštilj	200 - 220	30 - 50	1
Pola piletina	0,4 - 0,5 svaki komad	Turbo roštilj	190 - 210	35 - 50	1
Pile, mlada kokoš	1 - 1,5	Turbo roštilj	190 - 210	50 - 70	1
Patka	1,5 - 2	Turbo roštilj	180 - 200	80 - 100	1
Guska	3,5 - 5	Turbo roštilj	160 - 180	120 - 180	1
Rajčice	2,5 - 3,5	Turbo roštilj	160 - 180	120 - 150	1
Rajčice	4 - 6	Turbo roštilj	140 - 160	150 - 240	1

Riba, cijela (na pari)

Jelo	Količina (kg)	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Riba	1 - 1,5	Gornji/donji grijач	210 - 220	40 - 60	1

## 9.10 Mali roštilj

- Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci temperature.
- Policu postavite u položaj koji je preporučen u tablici roštiljanja.
- Plitcu uvijek postavite na prvi položaj police kako biste sakupili masnoću.
- Na roštilju pecite samo ravne komade mesa ili ribe.

- Uvijek prethodno zagrijte praznu pećnicu s uključenom funkcijom roštilja najmanje 5 minuta.



### OPREZ!

Roštiljajte uvijek sa zatvorenim vratima pećnice.

Mali roštilj

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)		Položaj rešetke
		1. strana	2. strana	
Govede pečenje	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Govedi file	230	20 - 30	20 - 30	3

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)		Položaj rešetke
		1. strana	2. strana	
Svinjska rebra	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Teleća rebra	210 - 230	30 - 40	30 - 40	2
Janjeća rebra	210 - 230	25 - 35	20 - 25	3
Riba, 500 - 1000 g	210 - 230	15 - 30	15 - 30	3 / 4

Veliki roštilj

Jelo	Vrijeme (min)		Položaj rešetke
	1. strana	2. strana	
Burgers / Hamburge-ri	8 - 10	6 - 8	4
Svinjski filet	10 - 12	6 - 10	4
Svinjetina	10 - 12	6 - 8	4
Teleći file / odresci	7 - 10	6 - 8	4
Toast / Tost	1 - 3	1 - 3	5
Tost s nadjevom	6 - 8	-	4

## 9.11 Donji grijač + roštilj + ventilator

Koristite funkciju Vrući zrak.

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Pizza, smrznuta	200 - 220	15 - 25	2
Američka pizza, smrznuta	190 - 210	20 - 25	2
Pizza, hladna	210 - 230	13 - 25	2
Pizza snack, smrznuta	180 - 200	15 - 30	2
Pomfrit, tanki	200 - 220	20 - 30	3
Pomfrit, debelo nare- zan	200 - 220	25 - 35	3
Krumpir izrezan na četvrtine / Kroketi	220 - 230	20 - 35	3
Pirjani krumpir	210 - 230	20 - 30	3

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke
Lasagne/caneloni, svježi	170 - 190	35 - 45	2
Lasagne/caneloni, smrznuti	160 - 180	40 - 60	2
Sir pečen u pećnici	170 - 190	20 - 30	3
Pileća krilca	190 - 210	20 - 30	2

## 9.12 Odmrzavanje

- Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu stavite na tanjur.
- Za konzerviranje koristite prvi položaj odozdo.
- Ne pokrivajte hranu zdjelom ili tanjurom jer to može produljiti vrijeme odmrzavanja.

- Za velike porcije hrane stavite naopako okrenuti tanjur na dno unutrašnjosti pećnice. Stavite hranu na duboki tanjur ili pladanj i stavite je na tanjur unutar pećnice. Ako je potrebno izvadite nosače polica.

Jelo	Količina (kg)	Vrijeme odmrzavanja (min.)	Naknadno vrijeme odmrzavanja (min)	Napomene
Piletina	1	100 - 140	20 - 30	Stavite pile na naopako okrenut tanjurić na velikom tanjuru. Preokrenuti kada prođe pola vremena.
Meso	1	100 - 140	20 - 30	Preokrenuti kada prođe pola vremena.
Pastrva	0.15	25 - 35	10 - 15	-
Jagode	0.3	30 - 40	10 - 20	-
Maslac	0.25	30 - 40	10 - 15	-
Krema	2 x 0,2	80 - 100	10 - 15	Istucite vrhnje dok je još malo smrznuto.
Gateau torta	1.4	60	60	-

## 9.13 Konzerviranje - Donji grijач

- Upotrebljavajte samo staklenke za konzerviranje istih dimenzija dostupne na tržištu.
- Ne koristite staklenke s poklopцима koji se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim poklopциma.

- Za ovu funkciju koristite prvu policu odozdo.
- Na pekač za pecivo ne stavljajte više od šest staklenki od jedne litre.
- Staklenke napunite jednolikoi i zatvorite ih obujmicom.
- Staklenke se ne smiju međusobno dodirivati.

- U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre vode kako biste osigurali dovoljno vlage u pećnici.
- Kada voda u teglama proključa (nakon otprilike 35-60 minuta u teglama od jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite temperaturu na 100 °C (pogledajte tablicu).

#### Meko voće

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme kuhanja do početka ključanja (min)	Nastavite kuhati pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovnice / Maline / Zreli ogrozdi	160 - 170	35 - 45	-

#### Košturnjavo voće

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme kuhanja do početka ključanja (min)	Nastavite kuhati pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje / Šljive	160 - 170	35 - 45	10 - 15

#### Povrće

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme kuhanja do početka ključanja (min)	Nastavite kuhati pri 100 °C (min.)
Mrkva <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Krastavci	160 - 170	50 - 60	-
Miješano povrće za kiseljenje	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Korabica / Grašak / Šparoge	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Ostavite u pećnici nakon isključivanja.

## 9.14 Sušenje - Vrući zrak

vrata i pustite da se osuši preko noći za dovršetak sušenja.

- Prekrijte police masnim papirom ili papirom za pečenje.
- Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu na pola vremena sušenja, otvorite

#### Povrće

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (h)	Položaj rešetke	
			1 položaj	2 položaja
Grah	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Paprike	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (h)	Položaj rešetke	
			1 položaj	2 položaja
Ukiseljeno povrće	60 - 70	5 - 6	3	1 / 4
Gljive	50 - 60	6 - 8	3	1 / 4
Začinsko bilje	40 - 50	2 - 3	3	1 / 4

Voće

Jelo	Temperatura (°C)	Vrijeme (h)	Položaj rešetke	
			1 položaj	2 položaja
Šljive	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Marelice	60 - 70	8 - 10	3	1 / 4
Jabuke izrezane na ploške	60 - 70	6 - 8	3	1 / 4
Kruške	60 - 70	6 - 9	3	1 / 4

## 9.15 Informacije za ustanove za testiranje

Testovi u skladu s EN 60350-1:2013 i IEC 60350-1:2011.

Pečenje na jednoj razini. Pečenje u kalupima

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke
Fatless sponge cake / Kolač od dizanog tijesta bez masnoće	Vrući zrak	140 - 150	35 - 50	2
Fatless sponge cake / Kolač od dizanog tijesta bez masnoće	Gornji/donji grijač	160	35 - 50	2
Apple pie / Pita od jabuka (2 kalupa Ø20 cm, dijagonalno postavljeni)	Vrući zrak	160	60 - 90	2
Apple pie / Pita od jabuka (2 kalupa Ø20 cm, dijagonalno postavljeni)	Gornji/donji grijač	180	70 - 90	1

## Pečenje na jednoj razini. Biskviti

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke
Short bread / Prhko tijesto / Prutići	Vrući zrak	140	25 - 40	3
Short bread / Prhko tijesto / Prutići	Gornji/donji grijач	160 <sup>1)</sup>	20 - 30	3
Small cakes / Sitni kolači (po 20 na plitici)	Vrući zrak	150 <sup>1)</sup>	20 - 35	3
Small cakes / Sitni kolači (po 20 na plitici)	Gornji/donji grijач	170 <sup>1)</sup>	20 - 30	3

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

## Pečenje na više razina. Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tjesteta / peciva-kiflice

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke	
				2 polož aja	3 polož aja
Short bread / Prhko tijesto / prutići	Vrući zrak.	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Small cakes / Sitni kolači (po 20 na plitici)	Vrući zrak.	150 <sup>1)</sup>	23 - 40	1 / 4	-

1) Prethodno zagrijte pećnicu.

## Mali roštilj

Jelo	Funkce	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj re- šetke
Toast / Tost	Mali roštilj	maks	1 - 3 <sup>1)</sup>	5
Beef Steak / Goveđi odrezak	Mali roštilj	maks	24 - 30 <sup>1)2)</sup>	4

1) Predgrijte pećnicu 5 minuta.

2) Preokrenite na pola pripreme.

## 10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



### UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 10.1 Napomene o čišćenju

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u toplu vodu s blagim sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.

- Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka hrane može rezultirati požarom. Rizik je veći za plitcu roštilja.
- Tvrdomorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
- Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrom predmetima ili u periliči posuda. To može uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.

## 10.2 Skidanje vodilica polica


Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica.




### OPREZ!

Pažljivo skidajte vodilice polica.

1. Prednji dio nosača police povucite dalje od bočne stijenke.



2. Stražnji dio vodilice police povucite bočne stijenke i uklonite ga.



Uklonjeni pribor postavite obrnutim redoslijedom.



Zatike za držanje na teleskopskim vodilicama morate usmjeriti prema naprijed.

## 10.3 Strop pećnice




### UPOZORENJE!

Uredaj isključite prije skidanja grijajuća. Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od opeklini.

Uklonite vodilice polica.

Grijajuća na stropu pećnice možete spustiti kako biste lakše očistili strop pećnice.

1. Grijajuća držite na prednjoj strani s obje ruke.
2. Povucite je do pritiska opruge i izvan dva držača.



Grijajuća će se spustiti.

3. Čišćenje stropa pećnice.
4. Grijajuća vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.



Grijajuća pravilno postavite iznad nosača na unutrašnjim stranicama uređaja.

5. Postavite nosače police.

## 10.4 Skidanje i postavljanje vrata


Vrata i unutarnje staklene ploče možete ukloniti kako biste ih očistili. Broj staklenih ploča različit je za različite modele.




### UPOZORENJE!

Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata su teška.


1. Potpuno otvorite vrata.
2. Podignite do kraja stezne poluge (A) na dvjema šarkama vrata.



3. Zatvorite vrata tako da budu pod kutom od približno 45°.




4. Vrata držite jednom rukom sa svake strane i povucite ih od uređaja i pod kutom prema gore.  
 5. Vrata odložite na mekanu krpnu na stabilnoj površini, vanjskom stranom prema dolje. To služi za sprječavanje ogrebotina.  
 6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem rubu vrata s dve strane i pritisnite prema unutra kako biste otpustili spojnice.



### OPREZ!

Grubo rukovanje stakлом, naročito oko rubova prednje ploče, može dovesti do loma stakla.

7. Povucite okvir vrata prema naprijed kako biste ga skinuli.  
 8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata držite za prednji rub i povucite ih prema gore iz vodilice.



9. Očistite staklenu ploču sapunicom.

Pažljivo osušite staklenu ploču.

Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje korake obrnutim redoslijedom. Najprije umetnите manju ploču, zatim veću i vrata.



### UPOZORENJE!

Osigurajte da se stakla umetnu u ispravan položaj jer se u suprotnom površina vrata može pregrijati.

## 10.5 Zamjena žarulje

Na dno unutrašnjosti uređaja postavite krpnu. To će spriječiti oštećenje na staklenom poklopцу žarulje i unutrašnjosti.



### UPOZORENJE!


Opasnost od električnog udara! Prije zamjene žarulje isključite osigurač.

Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu biti vrući.

1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili isključite sklopku.

## Gornja žaruljica

1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.



2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom koja je otpora na toplinu od 300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.

# 11. RJEŠAVANJE PROBLEMA



## UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

### 11.1 Rješavanje problema...

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Ne možete uključiti pećnicu ili njome rukovati. Zaslon prikazuje "400" i oglašava se zvučni signal.	Pećnica nije ispravno priključena na električno napajanje.	Provjerite je li pećnica pravilno priključen na električno napajanje (provjerite dijagram priključivanja, ako je dostupan).
Pećnica se ne grijе.	Pećnica je isključena.	Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grijе.	Sat nije podešen.	Namjestite sat.
Pećnica se ne grijе.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne grijе.	Osigurač je pregorio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, обратите se kvalificiranom električaru.
Svetlo pećnice ne radi.	Svetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 - 20 minuta.
Na zaslonu se prikazuje "12.00"	Došlo je do nestanka električne energije.	Ponovno postavite sat.

### 11.2 Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, обратите se dobavljaču ili ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebnii za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi

se na prednjem okviru kućišta uređaja.  
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

#### Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .....

Broj proizvoda (PNC) .....

Serijski broj (S.N.) .....

## 12. ENERGETSKA UČINKOVITOST

### 12.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU 65-66/2014

Naziv dobavljača	AEG	
Identifikacija modela	BES331110B BES331110M	
Indeks energetske učinkovitosti	103.5	
Klasa energetske učinkovitosti	A	
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	0.99 kWh/ciklusu	
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s ventilatorom	0.88 kWh/ciklusu	
Broj prostora za pečenje	1	
Izvor topline	Električna struja	
Zapremnina	71 l	
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica	
Masa	BES331110B	35.5 kg
	BES331110M	33.5 kg

EN 60350-1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode mjerjenja značajki.

Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite temperaturu pećnice na minimum, ovisno o trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici nastaviti će kuhati.

### 12.2 Ušteda energije



Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

#### Opći savjeti

Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok uređaj radi. Tijekom kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe.

Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed prije stavljanja hrane.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između kuhanja držite što kraćima.

#### Kuhanje s ventilatorom

Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

#### Održavanje hrane toplovim.

Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplovim, odaberite najnižu moguću temperaturu.

## 13. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.





[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



867336876-A-292017

CE

AEG